

## 4-Kanal Funksteuerung Basic

<b>4-Kanal-Funkempfänger</b> 12 V - 833.73.740 24 V - 833.77.784	<b>4-Kanal-Funkfernbedienung</b> 12 V / 24 V - 833.89.120
--	--

### Installieren

1. Funkempfänger mit dem Netzteil verbinden.
2. Leuchten mit Funkempfänger verbinden (Steckbuchsen C1 bis C4).
3. Netzteil an das Stromnetz anschließen.
4. Batterie in die Funkfernbedienung einsetzen, Polarität beachten.

### Koppeln

1. Am Funkempfänger die runde Taste über dem Häfele Logo kurz drücken > Leuchtdiode blinkt.
2. An der Funkfernbedienung die Tasten C1 + C2 gleichzeitig drücken > Leuchtdiode blinkt nicht mehr.

### Ein-/Aussschalten und Dimmen

Alle Leuchten:

1. Ein-/Ausschalter der Funkfernbedienung kurz drücken um alle Leuchten einzuschalten oder auszuschalten.
2. Ein-/Ausschalter gedrückt halten, um alle Leuchten zu dimmen. Die dabei eingestellte Helligkeitsstufe wird gespeichert.

Einzelne Leuchte:

1. Taste C1, C2, C3 oder C4 der Funkfernbedienung kurz drücken um eine einzelne Leuchte ein- oder auszuschalten.
2. Taste C1, C2, C3 oder C4 gedrückt halten, um eine einzelne Leuchte zu dimmen. Die dabei eingestellte Helligkeitsstufe wird gespeichert.

### Entkoppeln

1. Zum Entkoppeln der Funkfernbedienung vom Funkempfänger und zum Löschen aller Einstellungen die Reset-Taste auf der Rückseite mit einem spitzen Gegenstand (Büroklammer) mind. 5 Sekunden drücken. Die Reset-Taste befindet sich neben dem Batterie-Fachdeckel der Funkfernbedienung.

### Wichtige Hinweise

Es ist möglich, max. 10 Funkempfänger und bis zu 10 Funkfernbedienungen (im Radius von 15 m) zu kombinieren; dazu ist das Koppeln der einzelnen Einheiten nacheinander durchzuführen.

Alternativ zur Funkfernbedienung ist der (runde) Loox Funkschalter (833.89.122) zur Steuerung der Funkempfänger verwendbar (Soft-Ein/-Aus, mehrere Funkempfänger im Radius von 15 m ansteuerbar, Dimmfunktion). Der Funkschalter kann entweder für die Steuerung einer einzigen Leuchte oder für alle Leuchten eines Funkempfängers voreingestellt werden.